

 <p>Süd-Thüringen-Bahn ...die Bahn, die uns verbindet</p>	<p>[ECM] [QMS] [SMS] Dokument GF 003 003 NBS STB 2.3. Organisatorische Aufgaben, Zuständigkeiten, Rechenschaftspflichten und Befugnisse (5.3 HLS)</p>	
---	---	--

Nutzungsbedingungen

für die Serviceeinrichtung

der

Süd-Thüringen-Bahn GmbH (STB)

-gültig ab: 23.03.2022 -

Herausgeber:
Süd-Thüringen-Bahn GmbH
Am Rasenrain 16, 99086 Erfurt
Tel.: 0361 74207 0
E-Mail: info@sued-thueringen-bahn.de

<p>GF 003 003 NBS STB Verantwortlich: Standort STB: STB-GF, STB- GF II Gedruckt am: 09.01.2023 von Michael Hecht</p>	<p>Freigabe: Michael Hecht Datum: 05.01.2023 17:18 Revision: 0</p>	<p>Seite 1 von 7</p>
---	--	----------------------

	[ECM] [QMS] [SMS] Dokument GF 003 003 NBS STB 2.3. Organisatorische Aufgaben, Zuständigkeiten, Rechenschaftspflichten und Befugnisse (5.3 HLS)	
---	---	--

1. Präambel

Mit Beschluss der Bundesnetzagentur BK10-21-0061_B vom 23.03.2022 ist die STB teilweise von der Anwendung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2177 befreit. Eine vollständige Befreiung von der Aufstellungspflicht von Unterlagen und deren Veröffentlichung ist jedoch nach Art. 2 Abs. 1 DVO 2017/2177 nicht möglich. Den resultierenden Anforderungen kommt die STB mit der Bereitstellung nachfolgender Unterlagen entsprechend nach.

2. Beschreibung der Serviceeinrichtung

2.1 Gleisanlagen

Im Folgenden werden die von der STB betriebenen Infrastrukturen beschrieben. Die Angaben zu den technischen und betrieblichen Merkmalen erfolgen mit Stand der Herausgabe dieser Benutzungsbedingungen. Maßgebend sind die Vorgaben der örtlich betrieblichen Vorschriften (ÖbV).

Der öffentliche Bereich der nicht elektrifizierten Gleisanlagen der STB beginnt am Grenzzeichen der Weiche 79, abgesichert durch Gsp 78 Bf Meiningen (siehe Anlage Lageplan). Das Gleis zwischen Weiche 79 und Weiche A1 ist das Gleis 14.

An der nachfolgenden Weiche A1 erfolgt die Teilung in das Gleis 4A und Gleis 6A.

An der nachfolgenden Weiche A2 erfolgt die Teilung in das Gleis 4A als Abstell- und Umfahrgleis sowie in das Gleis 5A zur Ver- und Entsorgung der Fahrzeuge und zur Waschgrube sowie zur Umfahrung des Gleises 4.

An der Weiche A3 im Gleis 6A erfolgt die Teilung in Richtung Wartungshalle in die Gleise 6A und 7A. Im Gleis 6A besteht die Möglichkeit der Ver- und Entsorgung der Fahrzeuge. Die Wartungshalle kann beidseitig aus den Gleisen 6A und 7A befahren werden.

Die Weichen A5, A6, A7 und A8 sind Verbindungsweichen zu den Gleisen 4A, 5A, und 6A, um Fahrzeuge in den Gleisanlagen der STB flexibel zu verfahren und abstellen zu können.

Im gesamten Bereich der Wartungshalle Gleis 6A und 7A ist mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren.

Infrastruktur	Merkmale		Verwendungszweck
Gleis 14	nutzbare Länge	40 m	Übergabe an/von DB Netz AG Bf. Meiningen !!! ABSTELLVERBOT !!!
Gleis 4A	nutzbare Länge	350 m	Umfahrgleis
Gleis 5A	nutzbare Länge	270 m	Versorgung Waschgrube und Umfahrgleis
Gleis 6A	nutzbare Länge	270 m	Versorgung und Zuführungsgleis Werkstatt

 <p>Süd-Thüringen-Bahn ...die Bahn, die uns verbindet</p>	[ECM] [QMS] [SMS] Dokument GF 003 003 NBS STB 2.3. Organisatorische Aufgaben, Zuständigkeiten, Rechenschaftspflichten und Befugnisse (5.3 HLS)	

Infrastruktur	Merkmale		Verwendungszweck
Gleis 7A	nutzbare Länge	230 m	Zuführungsgleis Werkstatt

Infrastruktur	Merkmale	
Alle Gleise	Spurweite	1.435 mm
	Maximale Neigung	
	Kleinster Halbmesser	< 150m
	Maximal zulässige Geschwindigkeit	15 km/h
	Streckenklasse	CM2 (Radsatzlast 21,0 t; Meterlast 6,4 t)
	Betriebliche Kommunikation und Information	Mobiltelefon
	Fahren ohne Kenntnis	untersagt
	Signaltechnische Ausrüstung	siehe Lageplan
	Zugbeeinflussung	Nein

2.2 Einrichtungen für die Brennstoffaufnahme

Für die Brennstoffaufnahme steht die Tankstelle am Gleis 5A sowie 6A zur Verfügung. Die Betriebszeiten für die Kraftstoffaufnahme sind regelmäßig an Werktagen außer Samstag von 06.30 Uhr bis 15.30 Uhr sowie nach Absprache.

2.3 WC-Ent- und Versorgung

Für die WC-Entsorgung und Frischwasserbefüllung stehen die Gleise 5A, 6A sowie 7A zur Verfügung. Die Betriebszeiten für die WC-Ent- und Versorgung sind regelmäßig an Werktagen außer Samstag von 06.30 Uhr bis 15.30 Uhr sowie nach Absprache.

GF 003 003 NBS STB Verantwortlich: Standort STB: STB-GF, STB-GF II <small>Gedruckt am: 09.01.2023 von Michael Hecht</small>	Freigabe: Michael Hecht Datum: 05.01.2023 17:18 Revision: 0	Seite 3 von 7
---	---	---------------

 <p>Süd-Thüringen-Bahn ...die Bahn, die uns verbindet</p>	<p>[ECM] [QMS] [SMS] Dokument GF 003 003 NBS STB 2.3. Organisatorische Aufgaben, Zuständigkeiten, Rechenschaftspflichten und Befugnisse (5.3 HLS)</p>	
---	---	--

2.4 Wartungseinrichtung, Beschreibung und Zugangsbedingungen

Die STB betreibt eine Wartungseinrichtung für die betriebsnahe Instandhaltung von dieselgetriebenen Triebfahrzeugen. Die Betriebszeiten sind regelmäßig an Werktagen außer Samstag von 06.30 Uhr bis 15.30 Uhr sowie nach Absprache.

Der Zugang ist in den NBS der STB geregelt. Folgende Merkmale weist die Wartungseinrichtung auf.

Merkmal	Bezeichnung
Arbeitsstände	2 (ohne Fahrleitung mit Abgasabsaugung) für Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge von max. 55 m
Grube	1 Grubengleis mit einer Arbeitslänge von max. 60 m 1 aufgeständertes Gleis mit Grube und mit einer Arbeitslänge von max. 60 m
Hebemöglichkeiten	Hubbockanlage (4x12 t)
Portalkran	Tragfähigkeit 6,3 t sowie Außen-Portalkran mit einer Tragfähigkeit von 11 t
Versorgung	Druckluft 10bar Stromversorgung 230V/16A, 400V/32A
Ölabsaugung / Entsorgung	ja

3. Nutzung der Serviceeinrichtung

3.1 Nutzung der Serviceeinrichtung

Der Zugang zur Nutzung der Serviceeinrichtung der STB erfolgt auf der Grundlage eines formlosen Antrages/ Anfrage eines Zugangswilligen (ZW).

STB und ZW vereinbaren den Zugang zur Serviceeinrichtung auf Basis einer entsprechen vertraglichen Vereinbarung unter Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen. Der Schienenzugang zur Serviceeinrichtung unterliegt den Bestimmungen der Nutzungsbedingungen (NBS) der STB oder der Schienennetz-Nutzungsbedingungen (SNB) des anschlussgebenden Betreibers der Schienenwege.

Für die Nutzung der Serviceeinrichtung gilt die Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen (BOA).

Der Betreiber der Serviceeinrichtung hat für seine Serviceeinrichtung alle zugangsrelevanten Vorschriften, Maßgaben und Regelungen in Bedienungsanleitungen zusammengefasst. Diese sind von den ZW beim Betriebsstandort Meiningen zu beziehen.

GF 003 003 NBS STB Verantwortlich: Standort STB: STB-GF, STB-GF II Gedruckt am: 09.01.2023 von Michael Hecht	Freigabe: Michael Hecht Datum: 05.01.2023 17:18 Revision: 0	Seite 4 von 7
--	---	---------------

 <p>Süd-Thüringen-Bahn ...die Bahn, die uns verbindet</p>	<p>[ECM] [QMS] [SMS] Dokument GF 003 003 NBS STB 2.3. Organisatorische Aufgaben, Zuständigkeiten, Rechenschaftspflichten und Befugnisse (5.3 HLS)</p>	
---	---	--

3.2 Kontaktdaten

Die EVU vereinbaren die Nutzung von Serviceeinrichtungen beim Betriebsstandort Meiningen unter den genannten Kontaktdaten gemäß nachstehender Zuordnung. Vor der Benutzung der Serviceeinrichtung hat sich der ZW schriftlich anzumelden.

Tel.: 03693-85241-0
Fax: 03693-85241-95
E-Mail: info@sued-thueringen-bahn.de

3.3 Nutzungseinschränkungen

Nutzungseinschränkungen werden nicht grundsätzlich veröffentlicht. Im Rahmen der Vereinbarungen nach 2.1 werden Nutzungseinschränkungen bekanntgegeben. Grundsätzliche Informationen sind jedoch auf der Homepage des Unternehmens abrufbar: <https://www.sued-thueringen-bahn.de/>

3.4 Nutzung von Gleisen

Anmeldungen für die Nutzung von Gleisen sollen spätestens zwei Wochen vor Nutzungsbeginn schriftlich vereinbart werden. Aus der Anmeldung müssen mindestens nachstehende Angaben hervorgehen:

- Fahrzeugbaureihe/Fahrzeugbauart
- Länge der Fahrzeuge
- Angaben zu einer Lademaßüberschreitung
- Geplante Ankunft in der Serviceeinrichtung (Datum/Zeit)
- Geplante Abfahrt aus der Serviceeinrichtung (Datum/Zeit)
- Verantwortliches EVU für Zug-und Rangierfahrten
- Mitteilung über Gefahrgut nach GGVSE.

3.5 Nutzung von Einrichtungen für die Brennstoffaufnahme

Anmeldungen für die Nutzung örtlicher Anlagen müssen spätestens einen Werktag bis 15:00 Uhr vor der jeweiligen Nutzung schriftlich vorliegen. Bei gewünschten Abgabemengen von mehr als 1500 Litern muss die Anmeldung abweichend hiervon spätestens drei Werktage vor der jeweiligen Nutzung schriftlich vorliegen.

Verfahrensweise:

Bei Nutzung erfolgt die Betankung durch das Personal der STB, wobei außerhalb der regulären Besetzungszeit der Tankstelle, zusätzlich zu den Brennstoffkosten noch Kosten für die Personalgestellung in Rechnung gestellt werden. Bei regelmäßiger

<p>GF 003 003 NBS STB Verantwortlich: Standort STB: STB-GF, STB-GF II Gedruckt am: 09.01.2023 von Michael Hecht</p>	<p>Freigabe: Michael Hecht Datum: 05.01.2023 17:18 Revision: 0</p>	<p>Seite 5 von 7</p>
---	--	----------------------

 <p>Süd-Thüringen-Bahn ...die Bahn, die uns verbindet</p>	<p>[ECM] [QMS] [SMS] Dokument GF 003 003 NBS STB 2.3. Organisatorische Aufgaben, Zuständigkeiten, Rechenschaftspflichten und Befugnisse (5.3 HLS)</p>	
---	---	--

Nutzung werden die Mitarbeiter des ZW für eine Selbstbetankung in die Benutzung der Tankanlage durch die STB eingewiesen. In diesem Fall können abweichende Benutzungszeiten außerhalb der in Ziffer 2.2 genannten Zeiten geregelt werden. Die Kosten für eine Personalgestellung entfallen in diesem Fall.

3.6 Nutzung Wartungseinrichtungen

Anmeldungen für die Nutzung der Schienenfahrzeugwerkstätte müssen vereinbart werden. Für die Durchführung der Arbeiten müssen jedoch alle relevanten Informationen vorliegen, insbesondere:

- Fahrzeugbaureihe/Fahrzeugbauart
- Fahrzeugmasse
- Fahrzeuglänge
- Beabsichtigte Auftragsinhalte
- Instandhaltungsvorgaben
- Bedarf an Spezialwerkzeug
- Sonstige Vorgaben des Fahrzeughalters, insbesondere Angaben zu beabsichtigter Zu- und Abführung

Sofern nach Prüfung eine Vornahme der beabsichtigten Auftragsinhalte durch die STB erfolgen kann, ist bei wiederkehrenden Aufträgen eine Mindestzeitdauer von acht Werktagen vor beabsichtigter Nutzung einzuhalten.

3.7 Stornierungsentgelte

Für jeden Änderungswunsch an einer festgelegten Nutzung wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Vereinbarte Nutzungen von Serviceeinrichtungen können vom ZW storniert werden. Mit der Stornierung erlöschen alle Ansprüche, die ggf. mit der vertraglichen Bindung in Bezug auf Zuweisung von Kapazitäten in der Serviceeinrichtung verbunden waren:

- Stornierung unter 48 Stunden vor der geplanten Nutzung: 80 % des Entgeltes des Nutzungsentgeltes.

4. Entgeltgrundsätze

4.1 Umfang der Pflichtleistung

Mit dem Entgelt für die Nutzung der Serviceeinrichtung sind nachstehend aufgeführte Pflichtleistungen abgegolten:

<p>GF 003 003 NBS STB Verantwortlich: Standort STB: STB-GF, STB-GF II Gedruckt am: 09.01.2023 von Michael Hecht</p>	<p>Freigabe: Michael Hecht Datum: 05.01.2023 17:18 Revision: 0</p>	<p>Seite 6 von 7</p>
---	--	----------------------

	<p>[ECM] [QMS] [SMS] Dokument GF 003 003 NBS STB 2.3. Organisatorische Aufgaben, Zuständigkeiten, Rechenschaftspflichten und Befugnisse (5.3 HLS)</p>	
---	---	--

4.2 Gleise

- 1) Bearbeitung von Anträgen auf Zuweisung der Gleise
- 2) Die Gestattung der Nutzung der zugewiesenen Gleise
- 3) Alle Informationen, die für die Nutzung der Gleise erforderlich sind
- 4) Die Bedienung der für eine Fahrzeugbewegung erforderlichen Steuerungs- und Sicherungssysteme sowie die Koordination der Zug- und Rangierbewegungen

4.3 Einrichtung für die Brennstoffaufnahme

- 1) Die Bearbeitung von Anträgen auf Nutzung der Einrichtung
- 2) Die Gestattung der Nutzung der Einrichtung
- 3) Alle Informationen, die für die Nutzung der Einrichtung erforderlich sind

4.4 WC-Ent- und Versorgung

- 1) Die Bearbeitung von Anträgen auf Nutzung der Einrichtung
- 2) Die Gestattung der Nutzung der Einrichtung
- 3) Alle Informationen, die für die Nutzung der Einrichtung erforderlich sind

4.5 Wartungseinrichtungen/ Infrastrukturnutzung

- 1) Die Bearbeitung von Anträgen auf Nutzung der Schienenfahrzeugwerkstätte
- 2) Die Nutzung der Einrichtung für die Instandhaltung/Instandsetzung von Eisenbahnfahrzeugen einschließlich Personalgestellung der STB
- 3) Führen der Instandhaltungsnachweise und Übergabe der Freigabemeldung

4.6 Berechnung der Entgelthöhen

Entgelte sind entsprechend der Entgeltliste nach Anlage Entgelte zu entrichten.

GF 003 003 NBS STB Verantwortlich: Standort STB: STB-GF, STB-GF II Gedruckt am: 09.01.2023 von Michael Hecht	Freigabe: Michael Hecht Datum: 05.01.2023 17:18 Revision: 0	Seite 7 von 7
--	---	---------------